从这里开始

1 重要安装信息



无线或有线网络用户：您必须按照本安装指南中的说明进行操作，才能将 HP All-in-One 成功添加至您的网络。

USB 电缆用户：请勿在执行步骤 A2 前连接 USB 电缆。

2 取下所有的胶带和抬起显示屏

a



b



a 取下设备前面、背面及两侧的胶带。取下彩色图形显示屏上的保护膜。

b 抬起控制面板。

3 查找组件

Windows CD

Mac CD

文档 CD
对软件中不含帮助内容的某些语种提供此 CD。



《基本指南》



电源线



电话线

4 X 6 英寸
(10 X 15 厘米)照片纸



控制面板贴片
（可能已预安装）



墨盒



USB 电缆



Ethernet 电缆*

* 可能需要单独购买。

包装盒内的物品可能有所不同。

4 安装控制面板贴片（如果尚未安装）

a



a 将控制面板贴片放在设备的按钮上。

b



b **用力**按压该贴片的各边，直至其**固定**到位。确保所有按钮从贴片的小孔中伸出来。

5 在底部纸盒上装入普通纸

a



b



c



d



在底部纸盒上装入普通白纸。校准时需要用普通纸。

6 装入照片纸

a



a 抬起出纸盒。

b



b 拉出照片盒。

c



c 从样品包装内取出 4 x 6 英寸（10 x 15 cm）照片纸装入照片盒，并使光滑面向下。

d



d 降低出纸盒，并推入照片盒。

e

e 拉出纸盒延长板，抬起卡纸板。

提示：如果纸张上贴有标签，请确保标签朝向您。

7 连接随附的电话线



将随附电话线的一端连接至标有 **1-LINE** 的电话端口内，并将另一端连接至墙壁上的插孔内。

如果您要使用自己的电话线或需要其它传真设置选项方面的帮助，请参阅《基本指南》(Basics Guide)。

8 连接电源线



USB 电缆用户：除非本指南后面指示可以连接 USB 电缆，否则不要使用这类电缆。

9 按下“开/关机”按钮



a 按下**开/关机**按钮后，等待出现语言提示，然后继续操作。

b 要设置显示屏上的语言，使用箭头键选择您想要的语言，然后按下 **OK**（确定）并进行确认。使用箭头键选择相应的国家/地区，然后按下 **OK**（确定）并进行确认。

10 打开检修门

a



b



11 抬起设备内部的插销

a



b



a 挤压每个插销的底部，将其释放，然后抬起插销。

b 抬起全部六个插销。

12 放入全部六个墨盒

a



b



c



将墨盒的颜色与图案同打印支架的颜色与图案匹配。

a 将黑色墨盒推入到左边的第一个插槽中。关闭插销。

b 重复以上操作，安装其它彩色墨盒。

c 确保每个插销安装牢固。

注：请仅使用打印机随附的墨盒。这些墨盒中的墨是专门用于初次安装时与打印头组件中的墨相混合。

13 关闭检修门和按照提示操作

a



a 关闭检修门后，会出现装入普通白纸的提示。请确保纸张已装入，然后按下 **OK**（确定）开始此过程。 设备初始化墨盒并校准打印机。这大约需要 5 分钟。

注意： 在此期间，请勿断开或关闭 HP All-in-One。您可能会听见设备发出噪音。

b



b 当打印出校准页后，校准即已完成。检查显示屏状态，然后按下 **OK**（确定）。回收或丢弃校准页。

14 连接 HP All-in-One

继续转入下一页，以获取有关将 HP All-in-One 连接到计算机或网络的说明。

15 选择“一种”连接类型（A、B 或 C）

A：USB 连接 - 还未连接



如果您要将 HP All-in-One 直接连接至一台计算机，请使用这种连接类型。（**请勿在执行步骤 A2 前连接 USB 电缆**）。

所需设备：USB 电缆。

关于 USB 连接，请参阅 A 部分（第 7 页）以获取说明。

B：Ethernet（有线）网络



如果您要在 HP All-in-One 和网络之间使用 Ethernet 电缆连接，请使用这种连接类型。

所需设备：路由器和 Ethernet 电缆。

关于 Ethernet 电缆连接，请参阅 B 部分（第 9 页）以获取说明。

C：无线网络



如果您要在 HP All-in-One 和网络之间使用无线（802.11 b 或 g）连接，请使用这种连接类型。

所需设备：无线路由器*。

关于无线连接，请参阅 C1 部分（第 11 页）以获取说明。

***注**：如果您没有接入点，但想要将计算机无线连接至 HP All-in-One，请参阅《基本指南》中的**无线自组织网络安装**（Wireless Ad Hoc Network Setup）部分。

A 部分：USB 连接

A1 选择相应的 CD

Windows 用户：

a 启动计算机，根据需要进行登录， 然后等待桌面出现。

b 放入 HP All-in-One **Windows** CD。



注：如果没有出现启动屏幕，请依次双击“**我的电脑**”、带有 HP 徽标的“**CD-ROM**”图标和“**setup.exe**”。

c 按照屏幕上的说明安装软件。

d 在**连接类型**屏幕上，确保选中**直接到此计算机**选项。

e 继续转入下一页。



Mac 用户：

a 启动计算机，根据需要进行登录，然后等待桌面出现。

b 找到 HP All-in-One **Mac** CD。

c 继续转入下一页。

A2 连接 USB 电缆

Windows 用户：

a 按照屏幕上的说明进行操作，直到系统提示您连接 USB 电缆。（这可能需要几分钟的时间。）

出现上述提示后，请将 USB 电缆的一端连接到 HP All-in-One 背面的端口中，然后将另一端连接到计算机上**任意的 USB 端口**中。







b 按照屏幕上的说明完成软件安装。

Mac 用户：

a 将 USB 电缆从计算机上连接到本设备背面的 USB 端口中。



b 双击“**HP All-in-One Installer**”图标。

c 确保已完成所有屏幕上的操作，其中包括“Setup Assistant”（安装帮助）。

A3 恭喜！ 转到本安装指南中的步骤 18

B1 连接 Ethernet 电缆

a 找到您单独购买的 Ethernet 电缆。

b 拔下设备背面的黄色插头。

c 将 Ethernet 电缆的一端连接到本设备背面的 Ethernet 端口中。

d 将 Ethernet 电缆的另一端连接到路由器上。

注意：您的计算机和 HP All-in-One 必须在同一个有效的工作网络上。

如果您正在使用 DSL 或电缆调制解调器，请确保勿将 Ethernet 电缆从 HP All-in-One 连接至电缆调制解调器。仅将其连接到路由器上。

b



c



d





B2 选择相应的 CD

Windows 用户：

a 启动计算机，根据需要进行登录， 然后等待桌面出现。

b 放入 HP All-in-One **Windows** CD。



注：如果没有出现启动屏幕，请依次双击“**我的电脑**”、带有 HP 徽标的“**CD-ROM**”图标和“**setup.exe**”。

c 按照屏幕上的说明安装软件。

d 在**连接类型**屏幕上，确保选中**通过网络**选项。按照屏幕上的说明进行操作。



e 计算机上的防火墙软件将出现提示，通知您 HP 软件正在尝试访问网络。您应当对这些提示作出回应，允许其可以“总是”进行访问。然后继续安装 HP 软件。

f 继续转入下一页。

问题：防病毒和反间谍应用程序可能会阻止软件安装，所以应当禁用。切记在后续安装中应将其恢复。

Mac 用户：

a 启动计算机，根据需要进行登录，然后等待桌面出现。



b 放入 HP All-in-One **Mac** CD。

c 双击 **HP All-in-One installer** 图标。

d 确保已完成所有屏幕上的操作，其中包括“Setup Assistant”（安装帮助）。要在其它计算机上安装软件，转到步骤 14。



B3 恭喜！ 转到本安装指南中的步骤 16

C 部分：无线网络

C1 选择“一个”无线网络选项（A 或 B）

您可以通过两种方法将 HP All-in-One 连接至无线网络。您必须选择其中的一种：

- 如果您可以**确定**网络最初是使用 SecureEasySetup 进行安装的，请转到下面 C2 部分中的**选项 A：SecureEasySetup**。
- 如果您不能确定，则转到 C2 部分中的**选项 B：典型无线安装（推荐）**，见下页。

提示：如果您无法为 HP 设备建立无线网络连接，则可使用 Ethernet 电缆连接至网络或使用 USB 电缆直接连接至计算机。

C2 建立无线连接

选项 A：SecureEasySetup

要求：您必须有一个支持 SecureEasySetup 的无线路由器。

注意：仅当您在以前使用过 SecureEasySetup 设置网络的情况下，才能使用此方法。否则，需要对网络进行重新设置。

a 将无线路由器设置为 SecureEasySetup 模式。通常需要按下无线路由器上的一个按钮。

注意：将无线路由器设置为 SecureEasySetup 模式后，完成下一步的时间是有限的。请参阅无线路由器随附的文档，获取有关 SecureEasySetup 的信息。

b 按下 HP All-in-One 上的 **Setup**（安装）按钮。



c 按下 ▼ 直至 **Network**（网络）被突出显示，然后按 **OK**（确定）。将出现“网络菜单”。

d 按下 ▼ 突出显示 **Wireless Setup Wizard**（无线安装向导），然后按 **OK**（确定）。

将自动检测网络，并建立无线网络连接。

如果无法建立无线连接，或出现 Select Network Name（ 选择网络名称）屏幕，则可能是 您将无线路由器设置为 SecureEasySetup 模式之后超时了。再次将无线路由器设置为 SecureEasySetup 模式，然后运行“无线安装向导”。

e 按照显示屏上的提示完成网络安装。**如果连接成功，请转到步骤 C3**。

如果您在连接至网络时遇到问题，请参阅《基本指南》获取其它安装信息。

选项 B：典型无线安装（推荐）

a 找到并记下无线路由器的设置。

网络名称（也称作 SSID）：______________________________

WEP 密钥/WPA 密码短语（如需要）：______________________________

注意：如果您不知道此信息，则无法继续进行无线安装。要获取必要的信息，您必须参阅无线路由器的文档、咨询路由器制造商或最初为您安装无线网络的人员。尽管 HP 愿意为您提供帮助，但 HP 可能无法回答有关无线路由器或网络的问题，如网络名称、WEP 密钥或 WPA 密码短语。



b 按下 HP All-in-One 上的 **Setup**（安装）按钮。

c 按下 ▼ 直至 **Network**（网络）被突出显示，然后按 **OK**（确定）。将出现“网络菜单”。

d 按下 ▼ 突出显示 **Wireless Setup Wizard**（无线安装向导），然后按 **OK**（确定）。

显示屏上很快会出现检测到的网络列表。信号最强的网络将最先出现。

e 执行以下操作之一：

- 按下 ▼ 突出显示您之前记下的网络名称，然后按 **OK**（确定）。
- 如果您记下的网络名称未出现在列表中，可以手动将其输入。按下 ▼ 突出显示 **Enter New Network Name (SSID)**（输入新的网络名称 (SSID)），然后按 **OK**（确定）。参阅“显示器键盘提示”，输入 文字。

f 如果您的网络有安全保护，将会出现提示，要求输入 WEP 密钥或 WPA 密码短语。二者都区分大小写。根据要求键入 WEP 密钥或 WPA 密码短语。参阅“显示器键盘提示”，输入文字。

如果 WEP 密钥或 WPA 密码短语未被接受，请参阅第 15 页上的**网络疑难排解**。

注：如果您的路由器有 4 个 WEP 密钥，请确保您使用的是第一个。

g 按照显示屏上的提示完成网络安装。**如果连接成功，请转到步骤 C3**。

显示器键盘提示：

要作出选择：使用箭头键将其突出显示，然后按 **OK**（确定）。

如出现错误：选择 **Clear（清除）**

要输入小写字母：选择 **abc**

要输入数字：选择 **123**

如果您已完成：突出显示 **Done**（完成），然后按 **OK**（确定）。



如果您在连接至网络时遇到问题，请参阅《基本指南》获取其它安装信息。

C3 放入相应的 CD

Windows 用户：

a 启动计算机，根据需要进行登录， 然后等待桌面出现。

b 放入 HP All-in-One **Windows** CD



注：如果没有出现启动屏幕，请依次双击“**我的电脑**”、带有 HP 徽标的“**CD-ROM**”图标和“**setup.exe**”。

c 按照屏幕上的说明安装软件。

d 在**连接类型**屏幕上，确保选中**通过网络**选项。按照屏幕上的说明进行操作。



e 计算机上的防火墙软件将出现提示，通知您 HP 软件正在尝试访问网络。您应当对这些提示作出回应，允许其可以“总是”进行访问。然后继续安装 HP 软件。

问题：防病毒和反间谍应用程序可能会阻止软件安装，所以应当禁用。切记在后续安装中应再次将其恢复。

Mac 用户：

a 启动计算机，根据需要进行登录，然后等待桌面出现。



b 放入 HP All-in-One **Mac** CD。

c 双击 **HP All-in-One installer** 图标。

d 确保已完成所有屏幕上的操作，其中包括“Setup Assistant”（安装帮助）。要在其它计算机上安装软件，转到步骤 14。

C4 恭喜！ 转到本安装指南中的步骤 16

16 在其它计算机上安装软件



如果您的网络中有其它计算机，请在每台计算机上安装 HP All-in-One 软件。每次安装时选择相应的 HP All-in-One CD。

按照屏幕上的说明进行操作。确保您选择了网络和 HP All-in-One（而非您的计算机和网络）之间的连接类型。

17 恭喜！转到本安装指南中的步骤 18

疑难排解



问题：出现**卡纸**消息。

解决办法：取出检修门，然后轻轻地拉出所有纸张。关闭设备，然后再打开。再次装入纸张。

问题：屏幕上不显示连接 USB 电缆的提示信息。

解决方法：取出并重新放入 HP All-in-One **Windows** CD。请参阅 A 部分。

问题：出现 Microsoft **添加硬件**屏幕。

解决办法：单击“**取消**”。拔掉 USB 电缆，然后放入 HP All-in-One **Windows** CD。请参阅 A 部分。

问题：出现“**设备安装失败**”屏幕。

解决办法：检查控制面板贴片是否已安装牢固。断开 HP All-in-One 连接，然后再重新连接。检查所有连接。确保 USB 电缆已插入计算机。不要将 USB 电缆插在键盘或无源集线器上。请参阅 A 部分。

网络疑难排解



问题：不确定网络是否安装正确。

解决办法：有关如何安装网络的信息，请参阅 **www.hp.com/support**。输入 **Photosmart C7100**，然后搜索**网络安装**。

问题：您尝试通过控制面板安装无线连接，但 HP All-in-One 无法连接至网络。

解决办法：

- 在无线路由器上，打开“广播网络名称”选项，关闭“无声广播名称”。
- 移动接入点，使其靠近 HP All-in-One 并确保无障碍。
- 关闭无线路由器，等待 30 秒，然后再打开。
- 确保输入正确的无线通信模式和验证类型。参见 **C1** 到 **C3** 中的步骤。
- 请参阅《使用手册》获取更多详细信息和疑难排解信息。



问题：出现**未找到打印机**信息。

解决办法：首先确保与 HP All-in-One 的连接正常工作。检查彩色图形显示屏上的图标。如果您没有看到图标，请返回至连接类型部分（B 或 C）。

如果连接正常，请尝试以下步骤：

- 关闭 HP All-in-One，等待 30 秒，然后再打开。
- 尝试暂时断开防火墙。

有线（Ethernet）网络用户：

- 检查路由器和 HP All-in-One 之间的电缆。
- 检查计算机和 HP All-in-One 之间的电缆。
- 确保您的局域网卡安装正确。

问题：WEP 密钥或 WPA 密码短语无效。此问题可能是由输入错误引起的，如改变了密钥或密码短语的大小写，或在开头或结尾处插入了空格。

解决办法：返回“无线安装向导”，输入正确的 WEP 密钥或 WPA 密码短语，确保开头或结尾处没有空格。

问题：我有 SecureEasySetup，但当我运行“无线安装向导”时，出现了可用网络列表或“选择网络名称”屏幕。

解决办法：这可能是由于您将无线路由器设置为 SecureEasySetup 模式之后超时了。再次将无线路由器设置为 SecureEasySetup 模式，然后重新运行“无线安装向导”。



请参阅《基本指南》获取更多疑难排解信息和其它安装信息。

18 打印一张 4 x 6 英寸的照片

a



a 将相机内存卡插入相应的内存卡插槽，按下“**Photosmart Express**”按钮。

Photosmart Express 菜单出现在彩色图形显示屏上。



b 按下 **OK**（确定）选择**视图&打印**。显示屏上将出现您内存卡中最近存储的照片。

c



c 按下箭头按钮查看所需照片。

d



d 持续按下 **OK**（确定）可打印照片。

如果您在显示屏上看到一张照片，按下**打印照片**按钮，即可快速打印出一张 4 x 6 英寸的照片。

HP All-in-One 可打印出您内存卡中的照片。

提示：您可以使用“重新打印”按钮，得到原始照片的副本。

提示：要了解有关如何通过内存卡打印照片以及其它功能的信息，请参阅《使用手册》和联机帮助。
有关其它帮助信息，请参阅 **www.hp.com/support**。

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Q8192-90247